



# Anleitung zum Einrichten eines FTTH-Internetanschlusses mitTelefonie



#### Herzlich Willkommen

Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung Ihrer FRITZIBox.

In wenigen Schritten werden alle notwendigen Grundeinstellungen vorgenommen. Sie können den Assistenten jederzeit abbrechen und die Einrichtung später fortsetzen.

Wenn Sie stattdessen Einstellungen in Ihre FRITZIBox übernehmen möchten, die zuvor in einer anderen FRITZIBox oder in einem kompatiblen Speedport-Gerät gesichert wurden, klicken Sie hier: Einstellungen übernehmen. Der Einrichtungsassistent wird dadurch beendet.

902 ms / 2502 ms

Nun öffnet sich der FB Assistent diesen bitte abbrechen.

lenn Sie den As	n Sie den Assistenten jetzt beenden, gehen Ihre Eingaben verloren.	

Folgende Meldung bitte mit "Assistent beenden" bestätigen

Abbrechen

Weiter >





Klicken Sie oben rechts auf die 3 Punkte

>		>
Erweiterte Ansicht	Erweiterte Ansicht	
FRITZ!NAS	FRITZ!NAS	
MyFRITZ!	MyFRITZ!	

Klicken Sie nun auf den Schalter "Erweiterte Ansicht" so dass er grün erscheint



	FRITZ!	
	Übersicht	
3	Internet	^
	Online-Monitor	
	Zugangsdaten	
	DSL-Informationen	
S	Telefonie	
÷	Heimnetz	
()	WLAN	
Д	DECT	
0.	Diagnose	
( <u>@</u> )	System	
<b>"</b> 1	Assistenten	

- 1. Klicken Sielinks im Menüauf "Internet"
- 2. Klicken Sie nun auf den Unterpunkt "Zugangsdaten"



Epit7	FRITZ!Box 7	490
	Internet > Zugangsd	aten
	Internetzugang	DNS-Server
Übersicht		
Internet ^	Aulitheser Seite geben S	ier die Datew Hzes Internetzugungs ein om Akzimen den Zugung bei Bedahtan besondere Gegeberikeiben i 
Online-Monitor	Internetanbieter	
Zugangsdaten	Wählen Sie Ihren Intern	etanbieter gus:
DSL-Informationen	internetanbieter	Bitte wählen
📞 Telefonie		Bitte wählen
🗇 Heimnetz	1835 ms / 2327 ms	Telekom
🕾 WLAN	a	1&1 internet
B DECT		Vodafone
A Disepses		Alice (Hansenet)
Cit Diagnose		Kabel Deutschland
(e) System		) Ohitymedia
Assistenten		, Kabel BW
		02.DSL
		Weitere Internetationeter
		Understand and Abi
		, warten inserner zugenig gebes Lann
		I VERZIWEREN VERZIWEREN WELANN
		I MAD INDIANA INDIANA

Klicken Sie auf "Bitte wählen" und anschließend auf "Weitere Internetanbieter"



Klicken Sie auf "Bitte wählen" und anschließend auf "Andere Internetanbieter"



	ne oaten mes metnetzugangs enmenten und den zugang bei bedan anpassen.
Internetanbieter	
Wählen Sie Ihren Internetan	pieter aus.
Internetanbieter	Weitere Internetanbieter
	Anderer Internetanbieter 🗸
Name	DBN
Anschluss	
Geben Sie an, wie der Intern	etzugang hergestellt werden soll.
O Anschluss an einen D	SL-Anschluss
Wählen Sie diesen Zu Internetverbindung g	gang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist. Das in der FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die enutzt.
O Anschluss an ein Kab	elmodem (Kabelanschluss)
Wählen Sie diesen Zu	gang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein Kabelmodem, das die Internetverbindung herstellt angeschlossen ist.
<ul> <li>Anschluss an externe</li> </ul>	s Modem oder Router
Wählen Sie diesen Zu	gang, wenn die FRITZ!Box über "LAN 1" an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Router angeschlossen ist.
Betriebsart	
Geben Sie an, ob die FRITZ!Bo	x die Internetverbindung selbst aufbaut oder eine vorhandene Internetverbindung mitbenutzt.
<ul> <li>Internetverbindung sel</li> </ul>	bst aufbauen
Die FRITZ!Box stellt ein	en eigenen IP-Adressbereich zur Verfügung. Die Firewall bleibt dabei aktiviert.
O Vorhandene Internetve	rbindung mitbenutzen (WLAN Mesh / IP-Client-Modus)
Die FRITZ!Box wird Teil	des vorhandenen Heimnetzes und übernimmt diesen IP-Adressbereich. Die Firewall der FRITZ!Box wird dabei deaktiviert. Ist der andere Router, de uch eine EDITZIBox mit WIAN Mech-Funktion, kann die vorliegende EDITZIBox Teil des WIAN Mech werden.
Zugangsdaten	
Werden Zugangsdaten benöti	gt?
⊙ Ja	
Geben Sie die Zugangs	daten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.
Benutzername	
Kennwort	
O Nein	
0	
Verbindungseinstellungen	
verbindungseinstettungen	
Die Verbindungseinstellunger	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.
Die Verbindungseinstellunger	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern.
Die Verbindungseinstellungen Übertragungsgeschwindig	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit keit Ibres Internetverbindung an Diese Werte werden zur Sicherung der Principiarung der Netzwerkrechte benötigt
Die Verbindungseinstellungen Übertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit reit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt.
Die Verbindungseinstellungen Übertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit reit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Geben Sie hier Ihre Bandbreite ein.
Die Verbindungseinstellungen Übertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit rkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. kbit/s Kbit/s Kbit/s
Die Verbindungseinstellungen Übertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit <u>keit lihrer Internetverbindung</u> an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. <u>kbit/s</u> <u>kbit/s</u> <u>andern a</u>
Die Verbindungseinstellungen Übertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit rkeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Kbit/s kbit/s ändern A
Die Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen Übertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit keit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. kbit/s kbit/s åndern a mpfohlen für Flatrate-Tarife)
Die Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen Übertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit keit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. kbit/s bit/s andern a mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife)
Die Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen Übertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit keit lihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. bit/s bit/s andern a mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) an ach 300 Sekunden
Die Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen Übertragungsgeschwindlig Geben Sie die Geschwindli Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit keit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Beben Sie hier Ihre Bandbreite ein. ändern A mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) m nach 300 Sekunden
Die Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen Übertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit skeit lihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Geben Sie hier Ihre Bandbreite ein. ändern A mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) en nach 300 Sekunden
Die Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen Übertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit skeit lihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. bit/s Geben Sie hier Ihre Bandbreite ein. ändern A mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) en ach 300 Sekunden ur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.
<ul> <li>Verbindungseinstellungen</li> <li>Die Verbindungseinstellunger</li> <li>Übertragungsgeschwindig</li> <li>Geben Sie die Geschwindi</li> <li>Downstream</li> <li>Upstream</li> <li>Verbindungseinstellungen</li> <li>Internetverbindung</li> <li>Dauerhaft halten (e</li> <li>Bei Inaktivität trenn</li> <li>Automatisch trenn</li> <li>VLAN-Einstellungen</li> <li>Bitte beachten Sie, dass n</li> <li>ZVLAN für den Intern</li> </ul>	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit skeit lihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. bit/s Geben Sie hier Ihre Bandbreite ein. andern A mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) en nach 300 Sekunden ur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter. strugg verwenden
Die Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen Obertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung ● Dauerhaft halten (e ○ Bei Inaktivität trenn Automatisch trenn VLAN-Einstellungen Bitte beachten Sie, dass n ☑ VLAN für den Intern VLAN-ID	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit skeit lihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Bebeen Sie hier Ihre Bandbreite ein. andern A mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) en nach 300 Sekunden ur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter. etzugang verwenden
Die Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen Obertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung ● Dauerhaft halten (e ○ Bei Inaktivität trenn Automatisch trenn VLAN-Einstellungen Bitte beachten Sie, dass n ☑ VLAN für den Intern VLAN-ID PPPoE-Passthrough	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit skeit lihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Bebeen Sie hier Ihre Bandbreite ein. ändern A mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) en nach 300 Sekunden ur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von ihrem Internetanbieter. etzugang verwenden
Die Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen Obertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit skeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Geben Sie hier Ihre Bandbreite ein. ändern a mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) en nach 300 Sekunden tr in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter. etzugang verwenden 
Verbindungseinsteilungen Die Verbindungseinsteilungen Obertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinsteilungen Internetverbindung	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit gelei Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Geben Sie hier Ihre Bandbreite ein. andem a mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) en nach 300 Sekunden ur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter. etzugang verwenden 7
Die Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen Obertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung ● Dauerhaft halten (e ○ Bei Inaktivität trenn Automatisch trenn VLAN-Einstellungen Bitte beachten Sie, dass n VLAN-Für den Intern VLAN-ID PPPoE-Passthrough Aktivieren Sie diese Option Achtung: Es entstehen zusätzliche K	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit gelei Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Geben Sie hier Ihre Bandbreite ein. ander a mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) en nach 300 Sekunden ur inseltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter. etzugang verwenden 7 unur dann, wenn Sie eine zusätzliche eigene Internetverbindung für ein Netzwerkgerät im Heimnetz benötigen. asten für die Internetverbindungen, die von angeschlossenen Netzwerkgerät ne selbst aufgebaut werden.
Die Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellungen Obertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung ● Dauerhaft halten (e ○ Bei Inaktivität trenn Automatisch trenn VLAN-Einstellungen Bitte beachten Sie, dass n VLAN-Einstellungen Bitte beachten Sie, dass n VLAN-ID PPPoE-Passthrough Aktivieren Sie diese Option Achtung: Es entstehen zusätzliche K	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit gelei Liner Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Geben Sie hier Ihre Bandbreite ein. andem a mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) en nach 300 Sekunden ur inseltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter. etzugang verwenden 7 unur dann, wenn Sie eine zusätzliche eigene Internetverbindung für ein Netzwerkgerät im Heimnetz benötigen. soten für die Internetverbindungen, die von angeschlossenen Netzwerkgeräten selbst aufgebaut werden. r/kgeräte dürfen zusätzlich ihre eigene Internetverbindung aufbauen (nicht empfohlen)
Die Verbindungseinstellungen Die Verbindungseinstellunger Obertragungsgeschwindig Geben Sie die Geschwindi Downstream Upstream Verbindungseinstellungen Internetverbindung ● Dauerhaft halten (e ○ Bei Inaktivität trenn Automatisch trenn VLAN-Einstellungen Bitte beachten Sie, dass n VLAN-Einstellungen Bitte beachten Sie, dass n VLAN-ID PPPoE-Passthrough Aktivieren Sie diese Option Achtung: Es entstehen zusätzliche K □ Angeschlossene Netzw	sind bereits auf die am häufigsten verwendeten Werte eingestellt. Bei Bedarf können Sie diese Werte verändern. keit skeit Ihrer Internetverbindung an. Diese Werte werden zur Sicherung der Priorisierung der Netzwerkgeräte benötigt. Bebeen Sie hier Ihre Bandbreite ein. andern a mpfohlen für Flatrate-Tarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) en (empfohlen für Zeit- oder Volumentarife) en nach 300 Sekunden ur in seltenen Fällen die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Die benötigte ID erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter. etzugang verwenden 7 unur dann, wenn Sie eine zusätzliche eigene Internetverbindung für ein Netzwerkgerät im Heimnetz benötigen. ssten für die Internetverbindungen, die von angeschlossenen Netzwerkgeräten selbst aufgebaut werden. rkgeräte dürfen zusätzlich ihre eigene Internetverbindung aufbauen (nicht empfohlen)

- 1. Geben Sie als Internetanbieter Name: DBN ein
- 2. Setzen Sie den Punkt bei "Externes Modem oder Router"
- 3. Bei den "Zugangsdaten" den Punkt auf Ja setzen. Geben Sie hier Ihre PPPoE-Daten ein.
- 4. Gehen Sie dann auf "Verbindungseinstellung ändern"
- 5. Und setzen Sie den Hacken bei "VLAN für den Internetzugang verwenden" und als Vlan-ID tragen Sie die 7 ein



# Danach auf "Übernehmen" klicken

Speichern der Einstellungen	0
288 ms / 1915 ms	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.
	ОК

Klicken Sie nun auf "OK"

Anschließend wird Ihre Internetverbindung geprüft



		FRITZ!
	ŵ	Übersicht
	0	Internet
1.	6	Telefonie ^
		Anrufe
		Anrufbeantworter
		Telefonbuch
		Weckruf
		Fax
		Rufbehandlung
		Telefoniegeräte
	2	Eigene Rufnummern
	ġ,	Heimnetz
	()	WLAN
	0	DECT
	0.	Diagnose
	()	System
	-	Assistenten

1. Klicken Sie auf "Telefonie"

2. Klicken Sie auf "Eigene Rufnummern"



### Gehen Sie anschließend oben auf "Anschlusseinstellungen"

Rufnummern	Anschlusseinstellungen	Sprachübertragung
Wartemusik		
Ansage	ändern	
Wird ein Gespräch	ı gehalten (z.B. beim Makeln), w	ird die Wartemusik wiedergegeben, falls der Telefonieanbieter keine eiger
Telefonieverbindung		
Wenn Ihr Internetanb	ieter für die Telefonieverbindun	g eine zusätzliche Internetverbindung vorsieht, tragen Sie bitte hier die er
ausdrücklich von Ihre	m Internetanbieter vorgegeben	wird.
Verbindungseinstellu	ngen ändern 🔺	
Hinweis:		
Rufnummern für	die Internettelefonie und deren /	Anmeldedaten geben Sie nicht auf dieser Seite ein. Die Konfiguration der I
🛱 Favübertragun	g auch mit T38	
Wenn Ihr Telef	onieanbieter das Verfahren T 38	unterstützt, nutzt ERITZIBox dieses Verfahren als Option für den Emofans
	an das latarest Deuten Ele Tele	
☑ Portweiterieitu	ng des internet-kouters für Tele	ronie aktiv naiten
Diese Option k	ann dann eriorderlich werden, i	venn der internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an FRI12:b
Portweiterleit	ung aktiv 5 Min. 🗸	
natten atte		
VLAN für Intern	etteletonie wird benötigt	
Bitte beachten	Sie, dass nur in seltenen Fallen	die Verwendung einer VLAN-ID erforderlich ist. Diese erhalten Sie von Ihre
VLAN-ID		6
PBit		0
Für Internettele	efonie eine separate Verbindung	nutzen (PVC)
Die erforderlic	hen Angaben für die separate Te	lefonieverbindung erhalten Sie von Ihrem Internetanbieter.
Werden Zugar	gsdaten benötigt?	
o Ja		
4. Wählen Sie	diese Ontion nur dann wenn S	ie für die senarate Telefonieverbindung keine Zugangsdaten benötigen
	diese option nur dann, wenn s	
		ie na die separate relefonterer on dang kenne zagangsaaten benotigen.
5. <sup>•</sup> IP-Adre	sse automatisch über DHCP bez	renen

- 1. Öffnen Sie den Reiter "Verbindungseinstellungen ändern"
- 2. Setzen Sie den Haken bei "Vlan für Internettelefonie wird benötigt" und tragen Sie bei Vlan-ID die 6 ein
- 3. "Für Internettelefonie eine separate Verbindung nutzen (PVC)" ankreuzen
- 4. "Werden Zugangsdaten benötigt?" mit Nein ankreuzen
- 5. Haken setzen bei "IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen."



Klicken Sie oben im Menü auf "Rufnummern"

Telefonie > Eigene Rufnummern			0	
Rufnummern Anschlusseinstellungen	Sprachübertragung			
Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern	einrichten und bearbeiten.			
Status Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl	1
		Es sind keine Rufnummern eingerichtet		
672 ms / 1082 ms				
				Liste drucken Neue Rufnummer

## Gehen sie dann auf "Neue Rufnummer"

An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?

IP-basierter Anschluss

Sie haben keinen zusätzlichen Festnetzanschluss. Die FRITZ!Box ist nur mit dem DSL verbunden.

Festnetzanschluss und DSL-Anschluss

Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch mit einem DSL-Anschluss verbunden.

Weiter Abbrechen	er Abbrechen
------------------	--------------

Setzen Sie den Punkt bei "IP-basierter Anschluss" und bestätigen Sie mit "Weiter"



	Telefonie-Anbieter v
1	Rufnummer für die Anmeldung*
	Weitere Rufnummer
	*Rufnummer für die Anmeldung Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekömmen. Sie kann je nach Anbieter unterschiedlich benannt sein. Bitte geben Sie die Rufnummer gebau so ein, wie vom Anbieter vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.
	<sup>4</sup> Interne Rufnummer in der FRITZIBox Geben Sie numbitte Ihre Rufnummer ohne Vorwahl und ohne Sonderzeichen ein.
	Weitere Rufnummer Über "Weitere Rufnummer" Können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kehnwort) wie die erste Rufnummer haben. Rufnummern mit abweichenden Zugangsdaten können Sie später unter "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.
<b>7</b>	
-	Zugangsdaten
	Benutzername
	Kennwort
	Registrar
	Proxy-Server
ł	
1	Leistungsmerkmale
	0TMF-Übertragung Aufomatisch ~
-	🗇 Rufnummer im Anmeldeprozess verwenden (Anmeldung mit Behutzername und "authentification name")
:1	Ei Anmeldung immer über eine Internetverbindung
	Falls ihr Internetäpbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren Sie diese Option, wenn es sich um eine Rufnummer eines anderen Anbieters handelt.
	2 Ortsvorwight für ausgebende Gespräche einfügen
	Tragen Sie ihre Ortsvorwähl ein:
	Ortsvorwahl 4

- 1. Tragen Sie Ihre Rufnummer <u>ohne</u> Ortsvorwahl und Landesvorwahl ein (achten Sie darauf, dass Sie keine Leerzeichen verwenden)
- 2. Tragen Sie Ihre SIP-Zugangsdaten ein, die Sie von der DBN erhalten haben
- 3. Nehmen Sie den Haken bei "Anmeldung immer über eine Internetverbindung" raus
- 4. Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ohne die führende 0 ein z.B.: 07841 -> 7841

Zugangsdaten	
Benutzername	SIP – Benutzer (siehe SIP-Datenblatt)
Kennwort	SIP – Passwort (siehe SIP-Datenblatt)
Registrar	sip.dbn.de
Proxy-Server	bleibt leer

OBN
-----

#### Internetrufnummern prüfen

Fölgende Anmeldedaten haben Sie für die neue Internetrufnummer eingegeben:					
And bio test	anderer Anbieter				
Internetryfoutdomer	12345				
Benutzentaime					
Registrar					
Die Anmeldedaten wurden gespeichert.					
Die Prüfung der Internettelefonie ist fehlgeschlagen. Der Internettelefonie-Anbieter antwortet nicht. Wiederhoten Sie den Test zu einem späteren Zeitpunkt oder wenden Sie sich direkt an Ihren Internettelefonie-Anbieter.					
2940 mis / 3376 ms.					

Nun erscheint folgendes Fenster - um zu bestätigen klicken Sie auf "Weiter"

Bei mehreren Rufnummern wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang

	FRITZ!	
	Übersicht	
0	Internet	
5	Telefonie	~
	Anrufe	
	Anrufbeantworter	
	Telefonbuch	
	Weckruf	
	Fax	
	Rufbehandlung	
	Telefoniegeräte	
	Eigene Rufnummern	
Ē.	Heimnetz	
()	WLAN	
Д,	DECT	
0	Diagnose	
()	System	
	Assistenten	

Klicken Sie als nächstes auf "Telefoniegeräte"

Zurück Weiter Abbrechen



Bezeichnung	Anschluss	Rufnummer ausgehend	ankommend	intern		
Anruilbeantworter	integriert	au	deaktiviert	**600	0	
Telefon	FDN1	4. 	jalle.	. Ree.		
Telefon	FONŻ	·*·.	atte	**2		

Klicken Sie nun auf den Stift, um den Anschluss der Fritzbox zu konfigurieren

Telefonieg	erät am Anschluss F0	ON 1	(?
Telefon	Klingelsperre	Merkmale des Telefoniegerätes	
Die Rufnum	mer, die Sie unter "Ausg	sgehende Anrufe" angeben, bestimmt die Standard-Verbindungsart und die abgehende Rufnummer für diesen Anschluss.	
Telefon : Bezeichr Ausgehe Ankomn © auf al 2. D nur au 1109 ms / 20	am Anschluss FON 1 iung: Inde Anrufe inde Anrufe le Rufnummern reagien if folgende Rufnummer 69 ms	Telefon eren ern reagieren	
			OK Abbrechen

- 1. Wählen Sie Ihre Rufnummer für **ausgehende Anrufe** aus
- 2. Setzen Sie den Punkt bei "nur auf folgende Rufnummer reagieren"

Wenn Sie eine weitere Rufnummer besitzen, wiederholen Sie den Vorgang mit FON 2

(wählen Sie hier für ausgehende Anrufe Ihre 2. Rufnummer)

#### **!!WICHTIG!!**

Sollten Sie eine Fritz!Box 7590 besitzen, müssen Sie das LAN-Kabel, das von Ihrem Huawei-ONT kommt, an den blauen WAN-Port anschließen.

Besitzen Sie eine Fritz!Box ohne blauen WAN Port, so muss das Kabel vom ONT in LAN1 der Fritz!Box angeschlossen werden.